



PROGRAMATION DU SYSTÈME

Changement du code d'accès:

Touche D + code technique (5 digits), (2 beep 's), + nouveau CODE D'ACCES (5 digits) + touche D, (2 beep 's).

CHANGEMENT DU TEMPS D'OUVERTURE DU LOQUET:

Touche E + code technique (5 digits), (2 beep 's), + nouveau TEMPS 1 digit entre 1 to 9 (s) + touche E (2 beep 's).

ALTERATION DU CODE TECHNIQUE:

Touche D + code technique (5 digits), (2 beep 's), + nouveau code technique (5 digits) + touche E (2 beep 's).

CHANGEMENT DU LOQUET STABLE <> TEMPORISE:

TEMPORISE - touche E + code technique (5 digits), (2 beep 's), + 0 (1 digit) + touche D (2 bip 's).
STABLE - touche E + code technique (5 digits), (2 beep 's), + 1 (1 digit) + touche D (2 bip 's).

FACTORY'S CONFIGURATION:

CODE D'ACCÈS - 1, 2, 3, 4, 5
CODE TECHNIQUE - 6, 7, 8, 9, 0
TEMPS D'OUVERTURE DU LOQUET 3 s.
FONCTIONNEMENT EN MODE TEMPORISÉ.